

HONDA CB600 F '03-'04 / CB 900 HORNET

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 4643

WINDSHIELD PLUS MODEL



1 Person



15 min



EASY



Nº 10
Nº 13



ALLEN
Nº 4



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabrís, especialmente los tornillos que fijan a éste al vehículo. Gracias por su atención.



It would be convenient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle. Thanks for your attention.

| ID | PIEZA/PART | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | QTY | REF |
|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|
| 1 | | Cúpula | Screen | 1 | 10228F/H/NM3 |
| 2 | | Soporte izquierdo inox | Inox left support | 1 | PLATINI304PN028 |
| 3 | | Soporte derecho inox | Inox right support | 1 | PLATINI304PN028 |
| 4 | | Tornillo M6x8 ISO 7380 | M6x8 ISO 7380 screw | 4 | TORNIAI7380-300 |
| 5 | | Tornillo M6x12 DIN912 | M6x12 DIN912 screw | 2 | TORNIAD912-0230 |
| 6 | | Tuerca M6 DIN934 | M6 DIN 934 Nut | 2 | TUERCAEM6G-0213 |
| 7 | | Arandela de plástico Ø6,1 xØ11 x1m | Ø6,1 xØ11 x1mm plastic washer | 4 | ARANDEPNVCN0246 |
| 8 | | Tuerca M8 DIN 6923 | M8 DIN 6923 nut | 2 | TUERCEG6923-249 |
| 9 | | Tornillo M8x35 DIN 912 | M8x35 DIN 912 screw | 2 | TORNI-AD912-196 |
| 10 | | Arandela plana Ø18 xØ8 x1,5mm | Ø18 xØ8 x1,5mm flat washer | 2 | ARANDPDI25A-018 |
| 11 | | Casquillo Ø15 xØ8 x9mm | Ø15 xØ8 x9mm Arrowhead | 2 | CASQUI8159-0266 |
| 12 | | Casquillo Ø12 xØ6 x8,5mm | Ø12 xØ6 x8,5mm Arrowhead | 2 | CASQUI-----0298 |
| 13 | | Tornillo M6x20 DIN 912 | M6x20 DIN912 Screw | 2 | TORNI-AD912-489 |
| 14 | | Adhesivo microporoso 30x30x7mm (**) | 30x30x7mm microporous adhesive (**) | 2 | ADHESI-M30DX7-- |

HONDA CB600 F '03-'04 / CB 900 HORNET

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

