

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A SUZUKI GSXR1000 09'-14'

REAR HUGGER ADAPTABLE TO SUZUKI GSXR1000 09' -14'

REF: 5059



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Desmontar el guardabarros original . *Remove the original rear hugger.*
- 2- Colocar los silenblocks y la guía del latiguillo del freno trasero en el guardabarros suministrado. *Place the wellnuts and the rear brake line guide on the rear hugger supplied.*
- 3- Montar el guardabarros , usando los tornillos suministrados. *Mount the rear hugger using the fasteners supplied .*
- 4- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 5- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the rear hugger:

DENOMINACIÓN		CANTIDAD
Silenblocks con balona	Wellnuts	3
Tornillo M6X15 DIN1001 c/negro	Black M6x15 fastener DIN1001	3

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A SUZUKI GSXR1000 09'- 13'

REAR HUGGER ADAPTABLE TO SUZUKI GSXR1000 09' – 13'

REF: 5059



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Desmontar el guardabarros original . *Remove the original rear hugger.*
- 2- Colocar los silenblocks y la guía del latiguillo del freno trasero en el guardabarros suministrado. *Place the wellnuts and the rear brake line guide on the rear hugger supplied.*
- 3- Montar el guardabarros , usando los tornillos suministrados. *Mount the rear hugger using the fasteners supplied .*
- 4- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 5- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the rear hugger:

DENOMINACIÓN		CANTIDAD
Silenblocks con balona	Wellnuts	3
Tornillo M6X15 DIN1001 c/negro	Black M6x15 fastener DIN1001	3