

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A HONDA CBR1000RR 12'-
REAR HUGGER ADAPTABLE TO HONDA CBR1000RR 12'-
REF: 6037



INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Desmontar el guardabarros original y la guía del latiguillo de freno más próxima al disco de freno(1). *Remove the original rear hugger and the rear brake line guide closer to the brake (1).*
- 2- El guardabarros tiene tres puntos de fijación mecánicos(1,2,3) y un punto de velcro(4). Colocar los silenblocs suministrados en los agujeros del guardabarros. Limpiar la zona del basculante donde se fija el velcro. Quitar la protección del adhesivo del velcro. Montar el guardabarros con los tornillos sin apretar, teniendo en cuenta que las guías del latiguillo del freno trasero van por encima del guardabarros. Centrar el guardabarros y presionar en la zona del velcro para fijarlo en el basculante. Finalmente apretar el conjunto. *The rear hugger has three points of mechanic subjection (1,2,3) and one velcro point (4). Place the supplied wellnuts on the Puig rear hugger drills. Clean the swing arm area where the velcro will be placed. Remove the adhesive protector off the velcro. Mount the Puig rear hugger with the fasteners, without tightening, taking into account that the rear brake line guides go over the rear hugger. Center the hugger and press the velcro area to fix it onto the swing arm. Tight the whole set.*
- 3- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 4- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the rear hugger.*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:
Material supplied to assemble the rear hugger:

POS.	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1,2,3	Silenblocks con balona	Wellnuts	3
1,2,3	Tornillos M5X20 DIN1001 c/plata	Silver M5x20 DIN1001 fasteners	3
4	Tira de velcro 37x12	37x12cms of velcro	1

