

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv - info@puigusa.com

www.puig.tv - www.puigusa.com

El kit contiene ocho piezas.

Cuatro tapones para el lado izquierdo (mirar dibujo).

Cuatro tapones para el lado derecho.

Asegúrese de que los orificios estén libres de escombros, suciedad y humedad antes de taparlos.

Kit consists of eight pieces.

Four caps for the left side (check drawing).

Four caps for the right side.


Be sure that the holes are clean before you cover them.

Der Satz enthält acht Teile.

Vier Stopfen sind für die linke Seite (Siehen Sie die Skizze).

Vier Stopfen für die rechte Seite.

Bevor Sie die Löcher legen mit den Stopfen aus, prüfen Sie ob die Löcher sauber sind.

| ID. | PIEZA / PART | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | BEZEICHNUNG | QTY. |
|-----|---|---------------|-------------|-----------------|------|
| 1 |  | Tapon Ø35mm | Cap Ø35mm | Stopfen Ø35mm | 1 |
| 2 |  | Tapon Ø35mm | Cap Ø35mm | Stopfen Ø35mm | 2 |
| 3 |  | Tapon Ø28.6mm | Cap Ø28.6mm | Stopfen Ø28.6mm | 2 |
| 4 |  | Tapon Ø26mm | Cap Ø26mm | Stopfen Ø26mm | 2 |
| 5 |  | Tapon Ø22mm | Cap Ø22mm | Stopfen Ø22mm | 1 |

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

TAPONES PARA / CAPS TO / STOPFEN FÜR
BMW R NINE T / PURE / RACER / URBAN G-S / SCRAMBLER

Ref.: 9664

