

**📖 PROTECTOR DE MOTOR ADAPTABLE A HONDA CBF 1000 06-11'**  
**📖 CRASH PADS ADAPTABLE TO HONDA CBF 1000 06-11'**  
**📖 STURZPADS FÜR HONDA CBF 1000 06-11'**

**REF: 4063**



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**


Desmontar los tornillos de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía (y lado contrario). Montar los protectores en el lado correspondiente según el croquis adjunto, usando los tornillos que se suministran. Una vez apretado colocar los tapones (1).

**INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE**

Dismount the fixation screws from the chassis to the engine in the support point marked on the picture (and the opposite side). Mount the crash pads on each own side as the figure shows, using the supplied screws. Once pressed, place the lids (1).

**MONTAGEANLEITUNG**

Entfernen Sie die auf der Abbildung markierten Verbindungsschrauben zwischen Rahmen und Motor (Gegenseite ebenfalls). Bauen Sie die Sturz pads an der jeweiligen Seite gemäß der unteren Skizze an. Benutzen Sie hierzu die beiliegenden Schrauben. Nachdem die Schrauben angezogen sind, können die Endkappen angebracht werden (1).





*PUNTO DE FIJACIÓN*

*SUPPORT POINT*

*BEFESTIGUNGSPUNKT*

**MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED/ LIEFERUMFANG**

POSICION/POSITION/NUMMER	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG	CANTIDAD/QUANTITY/MENGE
1	Tapón de plástico// Plastic lids// Kunststoff-Endkappe	2
2	Tornillo M12/125x80 DIN912// M12/125x80 screw// Schraube M12/125x80 DIN 912	1
3	Tornillo M12/125x100 DIN912// M12/125x100 screw// Schraube M12/125X100 DIN 912	1
4	Arandela Ø20ext.Ø12int x2 DIN125/A// Ø20ext.Ø12int x2 washer// Unterlegscheibe AussenØ20 InnenØ12 x 2 DIN 125/A	2
5	Protector Nylon// Nylon protector// Nylonkörper	2
6	Casquillo aluminio// Aluminium metal arrowhead// Aluminiumhülse	2



*El montaje de los protectores de motor no garantizan una protección integral en caso de caídas. Motoplasic,S.A. declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.*

*If you are not a trained mechanic, please contact a specialist for assembling the crash pads. Motoplasic,S.A. takes no responsibility for damages caused by improper installation. The using of crash pads does not guarantee a full protection in case of accident.*

*Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an Ihre Fachwerkstatt. Motoplasic,S.A. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage der Sturz pads verursacht werden. Hinweis: Die Benutzung von Sturz pads garantiert keinen vollständigen Schutz bei eventuellen Unfällen.*