

**PROTECTOR DE BASCULANTE ADAPTABLE A:
REAR-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:**

BMW R 1200GS `13> - BMW R 1200R / RS `15>
BMW R 1250R / RS `19> - BMW R 1300GS `24>

REF: 20030N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Montar el protector (1) con la goma (3) fijando el conjunto con el tornillo (2) y la tuerca (4). 1) Mount the protector (1) with the rubber (3) fixing the assembly with the screw (2) and the nut (4)

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:
Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Protector	Slider	1
2	Tornillo M6x40 DIN7380	Screw M6 x 40 DIN7380	1
3	Goma 13x6 long.20mm	Ruber13x6 long.20mm	1
4	Tuerca M6 DIN6923	M6 nut DIN6923	1
5	Tapones	Caps	1

