

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A HONDA CBR600RR(07)

REAR MUDGUARD FOR HONDACBR600RR(07)

REF: 4404



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Desmontar el guardabarros original.
- 2- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros.
Place the silenblocks in the rearmudguard drills.
- 3- Montar el guardabarros usando los tornillos suministrados .
- 4- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones.
Check them periodically, and tighten the fixations.
- 5- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros.
In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the mudguard.

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the mudguard:

DENOMINACIÓN		CANTIDAD
Silenblocks con balona	<i>Silenblocks</i>	3
Tornillos M5X20 DIN1001 c/negro		3

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A HONDA CBR600RR(07)

REAR MUDGUARD FOR HONDACBR600RR(07)

REF: 4404



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 6- Desmontar el guardabarros original.
- 7- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros.
Place the silenblocks in the rearmudguard drills.
- 8- Montar el guardabarros usando los tornillos suministrados .
- 9- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones.
Check them periodically, and tighten the fixations.
- 10- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros.
In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the mudguard.

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the mudguard:

DENOMINACIÓN		CANTIDAD
Silenblocks con balona	<i>Silenblocks</i>	3
Tornillos M5X20 DIN1001 c/negro		3