

PORTAMATRICULAS ADAPTABLE A TRIUMPH STREET TRIPLE /R
LICENSE SUPPORT ADAPTABLE TO TRIUMPH STREET TRIPLE/R
REF:5842N



INSTRUCCIONES DE MONTAJE / INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Desmontar el portamatriculas original / *Remove the OEM license support.*
- 2- Montar los soportes laterales(1) del portamatriculas suministrado usando los tornillos (2) y las tuercas (3). A continuación montar el soporte central usando los tornillos (4) con las arandelas (5) y las tuercas (6) / *Mount the side panels (1) on the license support supplied using the screws (2) and nuts (3). Next, mount the central support using the screws (4) with the washers (5) and nuts (6).*
- 3- Montar la tapa (8) usando los tornillos (7) con las arandelas (5) y las tuercas (6) / *Mount the plastic plate (8) using the fasteners (7) with washers (5) and nuts (6).*
- 4- Antes de montar las tapas laterales de la motocicleta, colocar las arandelas (9) suministradas en la posición "A" / *Before mounting the side panels of the motorcycle, place the washers (9) supplied on position A.*
- 5- Se suministran 4 bridas de plástico(10) para fijar los cables de la instalación eléctrica / *Four plastic ziptides (10) supplied to tight the electric cables.*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the license support:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Soporte c/negro	<i>Black support</i>	1
2	Tornillos M10/150x45 DIN912	<i>M10/150x45 Screw DIN912</i>	4
3	Tuercas M10 DIN6923	<i>M10 Nut DIN6923</i>	4
4	Tornillos M6x15 DIN1001 c/negro	<i>M6x15 Screw DIN1001</i>	2
5	Arandelas M6 DIN9021 c/negro	<i>M6 Washer DIN9021</i>	4
6	Tuercas M6 DIN6923	<i>M6 Nut DIN6923</i>	4
7	Tornillos M6x25 DIN1001 c/negro	<i>Screw M6x25 DIN1001</i>	2
8	Tapa c/negro	<i>Black plastic plate</i>	1
9	Arandelas M10 DIN125/A	<i>M10 Washer DIN125/A</i>	6
10	Bridas de plástico	<i>Plastic ziptides</i>	4
11	Piloto trasero	<i>Back light</i>	1
12	Catadrioptico	<i>Reflector</i>	1
13	Desplazador catadrioptico	<i>Support for reflector</i>	1

